

■正誤表

『2016年版 第二種電気工事士テキスト』

(平成 28 年 3 月 25 日発行 第 1 版第 1 刷)

頁・該当箇所	誤	正
14 頁下から 2 行目	・ブリッジが平衡状態にあると、A-B 間の電位差は零であって、A-B 間を解放しても…	・ブリッジが平衡状態にあると、A-B 間の電位差は零であって、A-B 間を開放しても…
34 頁 10 行目	電力用コンデンサとも呼ばれ…	電力用コンデンサや単に進相コンデンサとも呼ばれ…
49 頁 (6) 解答選択肢	二	ロ
131 頁下から 4 行目	また、確認表示灯が「常時点滅」や…	また、確認表示灯が「常時点灯」や…

平成 28 年 4 月 21 日 オーム社